Document 630-764 (korekta 7/26/2010)

6124 i 6125 Tryb Pojedynczego Dostępu Skrócona Instrukcja

WAŻNA INFORMACJA:

Zmiana z Pojedynczego Dostępu na Podwójny Użytkownik – Ta nieodwracalna zmiana musi zostać wykonana zanim fabryczny Kod Główny zostanie zmieniony po raz pierwszy. Po tej zmianie należy używać Podwójny Użytkownik Skrócona Instrukcja. Patrz strona 3.
Zmiana Kodu Zarządzania Resetowaniem na na swój własny. Ta zmiana musi zostać wykonana zanim fabryczny Kod Główny zostanie zmieniony po raz pierwszy.

Zmiana fabrycznie zaprogramowanego Kodu Zarządzania Resetowaniem (MRC) na swój własny.

6 7 * 1 2 3 4 5 6 # (♪♪♪♪♪) NOWY MRC # (♪♪♪) NOWY MRC # (♪♪♪)

Uwaga: Kod MRC może zostać zmieniony na klawiaturzę tylko przy użyciu fabrycznego Kodu Głównego, zanim Kod Główny zostanie zmieniony po raz pierwszy. MRC jest 7-o cyfrowym kodem, zawierającym parę cyfr .01.która może znajdować się gdziekolwiek w kodzie MRC. Para .01. musi zostać wciśnięta jednocześnie. Wszystkie pozostałe cyfry kodu MRC należy wciskać osobno. Przykładowy kod MRC to 3518.01.9 cyfry umieszczone pomiędzy kropkami muszą być wciśnięte jednocześnie. Oznacza to, że w czasie wpisywania kodu cyfry 0 i 1 powinny być wciśnięte jednocześnie.

Otwieranie Zamka przy użyciu Kodu Fabrycznego

Fabryczny Kod Główny to 1 2 3 4 5 6. Aby otworzyć zamek, wprowadź 1 2 3 4 5 6 **# następnie naciśnij klamkę sejfu.**

Zmiana Twojego Kodu lub zmiana Kodu Fabrycznego

2 2 * TWÓJ STARY KOD **#** (♪♪♪♪♪) NOWY KOD (♪♪♪) NOWY KOD (♪♪♪)

Tworzenie Nowego Kodu (Nadzorcy lub Użytkownika)

7 4 * KOD GŁÓWNY LUB NADZORCY # (♪♪♪♪♪)
POZYCJA PIN # (♪♪♪) NOWY KOD # (♪♪♪) NOWY KOD # (♪♪♪)
Pozycje PIN: 1 Kod Nadzorcy
2 – 9 Kody Użytkowników (Kod Użytkownika 9 działa jak zwykły Kod Użytkownika kiedy funkcja Obejścia Zwłoki Czasowej jest wyłączona)

Usuwanie Kodu (Nadzorcy lub Użytkownika)

7 4 * KOD GŁÓWNY LUB NADZORCY # (♪♪♪♪♪)
POZYCJA PIN # (♪♪♪) # (♪♪♪) # (♪♪♪)
Pozycje PIN: 1 Kod Nadzorcy
2 – 9 Kody Użytkowników (Kod Użytkownika 9 działa jak zwykły Kod Użytkownika kiedy funkcja Obejścia Zwłoki Czasowej jest wyłączona)
*Uwaga: **Kod Główny nie może zostać usunięty.** Kod Nadzorcy nie może być użyty do usunięcia samego siebie. Kod Obejścia Zwłoki Czasowej może zostać usunięty tylko w czasie trwania okna otwierania.*

Zmiana długości Okna Otwierania

7 4 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪♪) 0 1 # (♪♪♪)
ŻĄDANA DŁUGOŚĆ OKNA OTWIERANIA # (♪♪♪) ŻĄDANA DŁUGOŚĆ OKNA OTWIERANIA # (♪♪♪)
*Uwaga: Czas trwania Okna Otwierania może zostać ustawiony od 1 do 99 minut. **Jeżeli zamek ma ustawioną zwłokę czasową, czas trwania okna otwierania może zostać zmieniony tylko w czasie trwania okna otwierania.***

Ustawianie, Zmiana i Usuwanie Zwłoki Czasowej

7 4 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪♪) 0 0 # (♪♪♪)
ŻĄDANA DŁUGOŚĆ ZWŁOKI CZASOWEJ # (♪♪♪)ŻĄDANA DŁUGOŚĆ ZWŁOKI CZASOWEJ # (♪♪♪)
*Uwaga: Czas trwania Zwłoki Czasowej może zostać ustawiony od 1 do 99 minut. **Jeżeli zamek ma ustawioną zwłokę czasową, czas jej trwania może zostać zmieniony tylko w czasie trwania okna otwierania.** Aby usunąć Zwłokę Czasową należy ustawić żądany czas trwania na 0.*

Tworzenie Kodu Obejścia Zwłoki Czasowej

7 4 * KOD GŁÓWNY LUB KOD NADZORCY # (♪♪♪♪♪)
9 # (♪♪♪) NOWY KOD OBEJŚCIA ZWŁOKI CZASOWEJ **#** (♪♪♪)NOWY KOD OBEJŚCIA ZWŁOKI CZASOWEJ **#** (♪♪♪)
Uwaga: Kod Obejścia Zwłoki Czasowej działa, kiedy włączone jest Obejscie Zwłoki Czasowej a zamek ma zaprogramowaną Zwłokę Czasową.

Włączanie Funkcji Obejścia Zwłoki Czasowej

4 6 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪♪) 2 # (♪♪♪) 2 # (♪♪♪)

Wyłączenie Funkcji Obejścia Zwłoki Czasowej

4 6 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪♪) 0 # (♪♪♪) 0 # (♪♪♪)
Uwaga: Kod Obejścia Zwłoki Czasowej (PIN9) zostanie automatycznie usunięty.

Sargent & Greenleaf, Inc.
A Wholly Owned Subsidiary of Stanley Security Solutions, Inc.
PO Box 930, Nicholasville, KY 40356
Phone: (800)-826-7652 Fax: (800)-634-4843
Phone: (859)-885-9411 Fax: (859)-887-2057
Document 630-764 (revised 7/26/2010)

Pol-Ital
00-704 Warszawa
ul. Gwintowa 8
Tel. 22 831-15-35
www.polital.pl
biuro@polital.pl
Tłumaczenie Pol-Ital

©

Document 630-764 (korekta 7/26/2010)

Włączanie Funkcji Cichego Alarmu
3 8 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪♪) 1 # (♪♪♪) 1 # (♪♪♪)
Uwaga: Funkcja Cichego Alarmu wymaga opcionalnego modułu I podłączenia do instalacji alarmowej. Po uruchomieniu funkcji w trybie Pojedynczego Dostępu pozostaną dostępne tylko kody użytkowników 2 i 3. Kody użytkowników 4-8 będą niedostępne. Kod użytkownika 9 pozostanie dostępny jeżeli funkcja Obejścia Zwłoki Czasowej pozostanie wyłączona. Wyłączenie kodów w czasie, kiedy włączona jest funkcja Cichego Alarmu jest konieczne aby ten produkt mógł spełnić wymogi VdS.

Wyłączanie Funkcji Cichego Alarmu
3 8 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪♪) 0 # (♪♪♪) 0 # (♪♪♪)

Włączanie I Wyłączanie Trybu Kierownik/Pracownik
3 2 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪♪) 2 (WŁĄCZYĆ) LUB 1 (WYŁĄCZYĆ) # (♪♪♪)2 (WŁĄCZYĆ) LUB 1 (WYŁĄCZYĆ) **#** (♪♪♪)
Uwaga: Zamek natychmiast po włączeniu Trybu Kierownik/Pracownik przejdzie w stan nieaktywny.
Zamek powróci do normalnego działania w trybie Pojedynczego Dostępu po wyłączeniu funkcji. Ta funkcja może zostać włączona tylko w trybie wielu użytkowników.

Aktywacja i Dezaktywacja Zamka w Trybie Dostępu Kierownik/Pracownik
5 5 * KOD GŁÓWNY LUB KOD NADZORCY # (♪♪♪♪♪) lub (♪__♪)
Uwaga: Zamek wyemituje 4 szybkie dźwięki bip jako sygnał 'Aktywacji" lub 2 długie dźwięki bip jako sygnał 'Dezaktywacji'.
Ta funkcja działa tylko w trybie Wielu Użytkowników.

Ustawianie Zezwolenia Dezaktywacji Zamka Przez Użytkownika w Trybie Kierownik/Pracownik
5 6 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪♪) 1 # (♪♪♪) 1 # (♪♪♪)

Dezaktywacja Zamka Przez Użytkownika w Trybie Kierownik/Pracownik
5 5 * KOD UŻYTKOWNIKA # (♪__♪)
Uwaga: Zamek wyemituje 2 długie dźwięki bip jako sygnał 'Dezaktywacji'.

Usuwanie Zezwolenia Dezaktywacji Zamka Przez Użytkownika w Trybie Kierownik/Pracownik
5 6 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪♪) 0 # (♪♪♪) 0 # (♪♪♪)

Resetowanie Zamka Do Fabrycznych Ustawień Kodów przy użyciu Kodu Zarządzania Resetowaniem (MRC).
6 7 * KOD ZARZĄDZANIA RESETOWANIEM # (♪♪♪♪♪) NOWY 6-CYFROWY KOD GŁÓWNY # (♪♪♪)NOWY 6-CYFROWY KOD GŁÓWNY # (♪♪♪)
W kodzie są dwie cyfry, które należy wcisnąć razem, np. (0/1 lub 1/0)
Uwaga: Kod Nadzorcy, Obejścia Zwłoki Czasowej oraz wszystkie kody użytkowników zostaną usunięte. Nie zmienione pozostaną ustawienia zwłoki czasowej, okna otwierania, cichego alarmu i trybu dostępu.
MRC (Kod Zarządzania Resetowaniem) jest siedmiocyfrowym kodem zawierającym parę cyfr .01., która może znajdować się gdziekolwiek w kodzie. Para tych cyfr musi być wciśnięta razem. Pozostałe cyfry kodu muszą być wciskane kolejno. Przykładowym Kodem Zarządzania Resetowaniem jest 3518.01.9. Cyfry 0 i 1 w czasie wprowadzania kodu muszą być wciśnięte jednocześnie.

Sargent & Greenleaf, Inc.
A Wholly Owned Subsidiary of Stanley Security Solutions, Inc.
PO Box 930, Nicholasville, KY 40356
Phone: (800)-826-7652 Fax: (800)-634-4843
Phone: (859)-885-9411 Fax: (859)-887-2057
Document 630-764 (revised 7/26/2010)

Pol-Ital
00-704 Warszawa
ul. Gwintowa 8
Tel. 22 831-15-35
www.polital.pl
biuro@polital.pl
Tłumaczenie Pol-Ital

©

Document 630-764 (korekta 7/26/2010)

6124 i 6125 Tryb Podwójnego Dostępu Skrócona Instrukcja

WAŻNA INFORMACJA:

Zmiana z Pojedynczego Dostępu na Podwójny Dostęp – Ta nieodwracalna zmiana musi zostać wykonana zanim fabryczny Kod Główny zostanie zmieniony po raz pierwszy. Po tej zmianie należy używać instrukcji - Podwójny Użytkownik Skrócona Instrukcja.

Zmiana z Pojedynczego Dostępu na Podwójny Dostęp
7 6 * 1 2 3 4 5 6 # (♪♪♪♪♪) 1 # (♪♪♪) 1 # (♪♪♪)
Uwaga: Użytkownik 2 zostanie automatycznie dodany jako kod 2 2 2 2 2 2. ***Kod Zarządzania Resetowaniem będzie nieaktywny.***

Otwieranie Zamka przy użyciu Kodów Fabrycznych
Fabryczny Kod Główny to 1 2 3 4 5 6 **#**. Fabryczny Kod Użytkownika na pozycji PIN 2 to 2 2 2 2 2 2.
Aby otworzyć zamek wprowadź:
1 2 3 4 5 6 # (♪♪♪) 2 2 2 2 2 2 # *(Kody należy wprowadzić w odstępie nie większym niż 60 sekund)* ***następnie naciśnij klamkę sejfu***.

Zmiana Twojego Kodu
2 2 * TWÓJ STARY KOD # (♪♪♪♪♪) NOWY KOD # (♪♪♪) NOWY KOD # (♪♪♪)

Tworzenie Nowego Kodu (Użytkownika)
7 4 * KOD GŁÓWNY LUB NADZORCY # (♪♪♪♪♪) JAKIKOLWIEK INNY WAŻNY KOD UŻYTKOWNIKA # (♪♪♪♪♪)
POZYCJA PIN # (♪♪♪) NOWY KOD # (♪♪♪) NOWY KOD # (♪♪♪)
Pozycje PIN: 1 Kod Nadzorcy
2 – 9 Kody Użytkowników (Kod Użytkownika 9 działa jak zwykły Kod Użytkownika kiedy funkcja Obejścia Zwłoki Czasowej jest wyłączona)

Usuwanie Kodu
7 4 * KOD GŁÓWNY LUB NADZORCY # (♪♪♪♪♪) JAKIKOLWIEK INNY WAŻNY KOD UŻYTKOWNIKA # (♪♪♪♪♪)
POZYCJA PIN # (♪♪♪) # (♪♪♪) # (♪♪♪)
Pozycje PIN: 1 Kod Nadzorcy
2 – 9 Kody Użytkowników (Kod Użytkownika 9 działa jak zwykły Kod Użytkownika kiedy funkcja Obejścia Zwłoki Czasowej jest wyłączona)
Uwaga: ***Kod Główny nie może zostać usunięty.*** *Kod Nadzorcy nie może być użyty do usunięcia samego siebie. Kod Obejścia Zwłoki Czasowej może zostać usunięty tylko w czasie trwania okna otwierania.*

Zmiana długości Okna Otwierania
7 4 * KOD GŁÓWNY **#** (♪♪♪♪♪) JAKIKOLWIEK INNY WAŻNY KOD UŻYTKOWNIKA # (♪♪♪♪♪) 0 1 # (♪♪♪)
ŻĄDANA DŁUGOŚĆ OKNA OTWIERANIA # (♪♪♪) ŻĄDANA DŁUGOŚĆ OKNA OTWIERANIA # (♪♪♪)
Uwaga: Czas trwania Okna Otwierania może zostać ustawiony od 1 do 99 minut. ***Jeżeli zamek ma ustawioną zwłokę czasową, czas trwania okna otwierania może zostać zmieniony tylko w czasie trwania okna otwierania.***

Ustawianie, Zmiana i Usuwanie Zwłoki Czasowej
7 4 * KOD GŁÓWNY **#** (♪♪♪♪♪) JAKIKOLWIEK INNY WAŻNY KOD UŻYTKOWNIKA # (♪♪♪♪♪) 0 0 # (♪♪♪)
ŻĄDANA DŁUGOŚĆ ZWŁOKI CZASOWEJ **#** (♪♪♪)ŻĄDANA DŁUGOŚĆ ZWŁOKI CZASOWEJ **#** (♪♪♪)
Uwaga: Czas trwania Zwłoki Czasowej może zostać ustawiony od 1 do 99 minut. ***Jeżeli zamek ma ustawioną zwłokę czasową, czas jej trwania może zostać zmieniony tylko w czasie trwania okna otwierania.*** *Aby usunąć Zwłokę Czasową należy ustawić żądany czas trwania na 0.*

Tworzenie Kodu Obejścia Zwłoki Czasowej
7 4 * KOD GŁÓWNY LUB KOD NADZORCY # (♪♪♪♪♪) JAKIKOLWIEK INNY WAŻNY KOD UŻYTKOWNIKA # (♪♪♪♪♪)
9 # (♪♪♪) NOWY KOD OBEJŚCIA ZWŁOKI CZASOWEJ **#** (♪♪♪)NOWY KOD OBEJŚCIA ZWŁOKI CZASOWEJ **#** (♪♪♪)
Uwaga: Kod Obejścia Zwłoki Czasowej działa, kiedy włączone jest Obejscie Zwłoki Czasowej a zamek ma zaprogramowaną Zwłokę Czasową.

Włączanie Funkcji Obejścia Zwłoki Czasowej
4 6 * KOD GŁÓWNY **#** (♪♪♪♪♪) JAKIKOLWIEK INNY WAŻNY KOD UŻYTKOWNIKA # (♪♪♪♪♪) 1 # (♪♪♪)1 # (♪♪♪)

Turning On Time Delay Override Function
4 6 * MASTER CODE # ( ) ANY OTHER VALID USER CODE # 1 # ( ) 1 # ( )

Wyłączenie Funkcji Obejścia Zwłoki Czasowej
4 6 * KOD GŁÓWNY **#** (♪♪♪♪♪) 0 # (♪♪♪) 0 # (♪♪♪)
Uwaga: Kod Obejścia Zwłoki Czasowej (PIN9) zostanie automatycznie usunięty.

Włączanie Funkcji Cichego Alarmu

Sargent & Greenleaf, Inc.
A Wholly Owned Subsidiary of Stanley Security Solutions, Inc.
PO Box 930, Nicholasville, KY 40356
Phone: (800)-826-7652 Fax: (800)-634-4843
Phone: (859)-885-9411 Fax: (859)-887-2057
Document 630-764 (revised 7/26/2010)

Pol-Ital
00-704 Warszawa
ul. Gwintowa 8
Tel. 22 831-15-35
www.polital.pl
biuro@polital.pl
Tłumaczenie Pol-Ital

©

Document 630-764 (korekta 7/26/2010)

3 8 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪♪) 1 # (♪♪♪) 1 # (♪♪♪)
Uwaga: Funkcja Cichego Alarmu wymaga opcjonalnego modułu I podłączenia do instalacji alarmowej. Po uruchomieniu funkcji w trybie Pojedynczego Dostępu pozostaną dostępne tylko kody użytkowników 2 i 3. Kody użytkowników 4-8 będą niedostępne. Kod użytkownika 9 pozostanie dostępny jeżeli funkcja Obejścia Zwłoki Czasowej pozostanie wyłączona. Wyłączenie kodów w czasie, kiedy włączona jest funkcja Cichego Alarmu jest konieczne aby ten produkt mógł spełnić wymogi VdS.

Wyłączanie Funkcji Cichego Alarmu

3 8 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪♪) 0 # (♪♪♪) 0 # (♪♪♪)

Informacje Ogólne:

Za każdym razem gdy zostanie wciśnięty numer, litera lub znak na klawiaturze elektronicznego zamka szyfrowego, zamek wyda dźwięk i zapali się czerwona dioda na klawiaturze zamka. Jeżeli nic takiego nie wystąpi należy sprawdzić stan baterii oraz ich poprawność połączenia z klawiaturą zamka, następnie spróbować jeszcze raz. Zamek odpowiada różnymi dźwiękami (♪) aby zasygnalizować stan w jakim się znajduje. Symbol „♪" używany w przykładach wskazuje ilość dźwięków jaką słyszysz. Zawsze poczekaj na kolejne dźwięki przed wprowadzeniem kolejnego numeru lub litery, gdyż unikniesz w ten sposób pomyłek we wprowadzanym kodzie.

Ważne Wskazówki:

Kasowanie wprowadzonych danych: Jeżeli podczas wprowadzania danych zostanie popełniony błąd należy wcisnąć * * aby skasować wcześniej wprowadzone dane albo zaczekać 10 sekund aby zamek sam je skasował. Uwaga: Podczas wprowadzania danych nie należy robić przerw większych niż 10 sekund między kolejnymi numerami lub znakami, gdyż wcześniej wprowadzone dane zostaną skasowane.

Dźwięk błędu: Jeżeli podczas wprowadzania danych usłyszysz długi dźwięk to znaczy, że popełniłeś błąd. Rozpocznij wprowadzanie sekwencji od początku.

Czas Kary: Jeżeli w ciągu 10 minut zostanie wprowadzony pięć razy z rzędu błędny kod zamek zablokuje się na 10 minut. Jeżeli w tym czasie zostanie wciśnięty jakiś klawisz zamek wyemituje dwa długie dźwięki i zamek się nie otworzy. Należy odczekać 10 minut przed wprowadzeniem ważnego kodu.

W Trybie Pojedynczego Dostępu Kod Główny może być użyty do stworzenia Kodu Nadrzędnego (PIN 1). Kod Nadrzędny może zostać użyty do zarządzania Kodami Użytkowników (może dodawać i usuwać Kody Użytkowników oraz aktywować i dezaktywować zamek w trybie Kierownik/Pracownik.

Zwłoka Czasowa to zabezpieczenie, które tworzy pewien okres czasu między wprowadzeniem poprawnego kodu a możliwością otworzenia sejfu. Czas trwania Zwłoki Czasowej może zostać ustawiony od 1 do 99 minut. Uwaga: Jeżeli czas zwłoki został już ustawiony to jakichkolwiek zmian dotyczących czasu trwania Okna Otwarcia oraz Zwłoki Czasowej można dokonać tylko w Oknie Otwarcia.

Okno Otwarcia to czas, w którym można otworzyć zamek i następuje zaraz po Zwłoce Czasowej. Okno Otwarcia można ustawić od 1 do 15 minut, fabrycznie ustawione jest na 2 minuty. Uwaga: Jakichkolwiek zmian związanych z długością trwania Okna Otwarcia można dokonać tylko podczas trwania Okna Otwarcia.

Zamek wyposażony jest w funkcję Otwarcia Pod Przymusem (opcja Cichego Alarmu). Instalacja Modułu Cichego Alarmu jest wymagana do prawidłowego podłączenia zamka do systemu alarmowego. Aby prawidłowo podłączyć Moduł Cichego Alarmu do systemu alarmowego należy skorzystać z instrukcji montażu dołączonej do Modułu Cichego Alarmu. Gdy funkcja Cichego Alarmu jest włączona można wysłać sygnał otwarcia sejfu pod przymusem dodając do ostatniej cyfry kodu 1. Na przykład, jeżeli twój kod jest następujący: 2 4 6 8 1 2, to aby wysłać sygnał Cichego Alarmu należy wprowadzić:2 4 6 8 1 3. Jeżeli ostatnia cyfrą kodu jest cyfra 9, to aby wysłać sygnał Cichego Alarmu należy wprowadzić 0. Na przykład, jeśli twój kod jest następujący: 2 4 6 8 1 9, to aby wysłać sygnał Cichego alarmu należy wprowadzić: 2 4 6 8 1 0. W momencie wprowadzenia Kodu Otwarcia Pod Przymusem zamek działa normalnie (otwiera się) i wysyła sygnał Cichego Alarmu.

Po zmianie Kodu otwierającego sejf lub po wymianie baterii zamek powinien zostać sprawdzony poprzez kilkukrotne otwarcie i zamknięcie zamka przy otwartych drzwiach sejfu. Z uwagi na to, że zamek zasilany jest bateriami, najlepszym przedziałem temperaturowym do poprawnego działania zamka jest przedział od 0° do 50° Celsjusza (od 32° do 122° Fahrenheita).

Ważne: Do tworzenia kodów nie używaj dat urodzin lub innych przewidywalnych danych, które mogłyby stanowić korelację między użytkownikiem a Kodem Otwarcia.

GWARANCJA

Sprzedający gwarantuje, że w ciągu [2] dwóch lat od daty wysyłki z miejsca produkcji Sprzedającego towar nie będzie posiadał wad materiałowych i wykonawczych zakładając, że jest on normalnie i właściwie użytkowany zgodnie z pisemnymi instrukcjami Sprzedającego.

NINIEJSZA GWARANCJA WYRAŹNIE ZASTĘPUJE WSZYSTKIE i JAKIEKOLWIEK INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB IMPLIKOWANE. S&G NIE GWARANTUJE, ŻE TOWAR NADAJE SIĘ DO HANDLU LUB JEST ODPOWIEDNI DLA JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO CELU, Z WYJĄTKIEM JAK WYRAŹNIE OPISANO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

W przypadku, gdy towar nie odpowiada powyższej gwarancji, całkowita odpowiedzialność Sprzedającego i wyłączny środek zaradczy Nabywcy będą polegały na naprawie lub wymianie towaru przez Sprzedającego (w tym opłacenie kosztów frachtu do i z miejsca produkcji). Niniejsza gwarancja nie obejmuje baterii lub uszkodzeń wynikłych z ich przeciekania.

SPRZEDAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKŁE PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB SZCZEGÓLNE USZKODZENIA. SPRZEDAJĄCY NIE GWARANTUJE, ŻE JEGO PRODUKTY SĄ NIECZUŁE NA WYMUSZONE LUB NIE UPRAWNIONE MANIPULACJE I SPRZEDAJĄCY PONIESIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB UTRATĘ WŁASNOŚCI, KTÓRA MA BYĆ CHRONIONA TAKIM ZAMKIEM.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zastrzeżoną własnością Sargent & Greenleaf, Inc. Publikowanie lub powielanie niniejszego dokumentu objętego prawem autorskim jest surowo zabronione.

Sargent & Greenleaf, Inc.
A Wholly Owned Subsidiary of Stanley Security Solutions, Inc.
PO Box 930, Nicholasville, KY 40356
Phone: (800)-826-7652 Fax: (800)-634-4843
Phone: (859)-885-9411 Fax: (859)-887-2057
Document 630-764 (revised 7/26/2010)

Pol-Ital
00-704 Warszawa
ul. Gwintowa 8
Tel. 22 831-15-35
www.polital.pl
biuro@polital.pl
Tłumaczenie Pol-Ital

©