

Sargent & Greenleaf/FAS 6860/6870/6880/6890/6580

Zamek kluczowy z kluczem zmiennym

Ważne uwagi:

Przeczytaj instrukcję zanim rozpoczniesz procedurę przekodowania.

Zakodowanie lub przekodowanie kluczy należy wykonywać zawsze przy otwartych drzwiach sejfów.



Aby uniknąć wykorzystania klucza przez osoby nie powołane, klucz po użyciu należy wyjmować z zamka.

Klucz należy przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od sejfów.

W przypadku zgubienia klucza, w celu zachowania najwyższego stopnia zabezpieczenia, zamek powinien zostać jak najszybciej przekodowany na nowy klucz.

Procedura przekodowania:

1. Otwórz całkowicie drzwi sejfów. Przy otwartych drzwiach wysuń całkowicie rygle drzwi i zamknij zamek pozostawiając klucz w zamku.
2. Wciśnij przycisk przekodowania umieszczony z tyłu, na obudowie zamka.
3. Przytrzymując wciśnięty przycisk przekodowania przekręć klucz w prawą stronę (jak przy otwieraniu) o 180 stopni. Wyjmij klucz z zamka i puść przytrzymywany przycisk przekodowania.
4. Włóż nowy klucz i przekręć go powoli w lewą stronę (jak przy zamykaniu) o 180 stopni.
5. Sprawdź kilka razy działanie nowego klucza, zamykając i otwierając zamek. Zamknij drzwi sejfów, zamknij zamek i wyjmij klucz z zamka.



Sargent & Greenleaf, Inc.

Przedsiębiorstwo zależne Stanley Security Solutions, Inc.
PO Box 930
Nicholasville, KY 40356
Telefon: (800)-826-7652 Faks: (800)-634-4843
Telefon: (859)-885-9411 Faks: (859)-887-2057
Prawo autorskie 2005, Sargent and Greenleaf

Sargent & Greenleaf S.A.

9, chemin du Croset
1024 Ecublens, Szwajcaria
Telefon: +41-21-694-34-00
FAKS: +41-21-694-34-09